

# Katalog A-Z TRADERS



**Rozváděče a regulační technika  
pro fotovoltaické elektrárny**

↻ **A-Z** TRADERS

[www.aztraders.cz](http://www.aztraders.cz)

# Obsah

|  |    |
|--|----|
| AC rozváděče .....   | 4  |
| Rozváděč R-FVE-BAT100 .....                                      | 4  |
| Rozváděč R-FVE-BAT20 .....                                       | 4  |
| Rozváděč R-FVE-D1 .....  | 4  |
| Rozváděč R-FVE-G1 - třída ochrany I+II (bez AC Svodiče) .....    | 4  |
| Rozváděč R-FVE-G2 - třída ochrany I+II (s AC Svodičem) .....     | 4  |
| Rozváděč R-FVE-GW25 - třída ochrany I+II .....                   | 5  |
| Rozváděč R-FVE-GW32 - třída ochrany I+II .....                   | 5  |
| Rozváděč R-FVE-GW40 - třída ochrany I+II .....                   | 5  |
| Rozváděč R-FVE-H .....   | 5  |
| Rozváděč R-FVE-M .....   | 6  |
| Rozváděč R-FVE-M4 .....  | 6  |
| Rozváděč R-FVE-M5 .....  | 6  |
| Rozváděč R-FVE-M5+P3F .....                                      | 6  |
| Rozváděč R-FVE-M5+P3F+ .....                                     | 6  |
| Rozváděč R-FVE-S .....   | 7  |
| Rozváděč R-FVE-Z1 .....  | 7  |
| Rozváděč R-FVE-Z3 .....  | 7  |
| DC rozváděče .....   | 8  |
| DC rozváděče + DC box .....                                      | 8  |
| Rozváděč AZT DC1, T1+T2 .....                                    | 8  |
| Rozváděč AZT DC2, T1+T2 .....                                    | 8  |
| Rozváděč R-FVE-DC1 IKA - třída ochrany II .....                  | 8  |
| Rozváděč R-FVE-DC1 IKA - třída ochrany I+II .....                | 8  |
| Rozváděč R-FVE-DC1 - třída ochrany I+II .....                    | 8  |
| Rozváděč R-FVE-DC1 - třída ochrany II .....                      | 9  |
| Rozváděč R-FVE-DC2 IKA - třída ochrany I+II .....                | 9  |
| Rozváděč R-FVE-DC2 IKA - třída ochrany II .....                  | 9  |
| Rozváděč R-FVE-DC2 - třída ochrany I+II .....                    | 9  |
| Rozváděč R-FVE-DC2 - třída ochrany II .....                      | 10 |
| Kombinované rozváděče .....                                      | 11 |
| Rozváděč R-FVE-A1 .....  | 11 |
| Rozváděč R-FVE-A2 .....  | 11 |
| Rozváděč R-FVE-A40-1 - třída ochrany I+II (s AC Svodičem) .....  | 11 |
| Rozváděč R-FVE-A40-2 .....                                       | 11 |
| Rozváděč R-FVE-A40-3 - třída ochrany I+II (bez AC Svodiče) ..... | 11 |
| Rozváděč R-FVE-AD1 .....   | 11 |
| Rozváděč R-FVE-AD2 .....   | 12 |
| Rozváděč R-FVE-B1 .....  | 12 |
| Rozváděč R-FVE-CAZR .....  | 12 |
| Bezpečnost .....   | 13 |
| A-Z FIRESAFE FS-1 .....  | 13 |
| A-Z ROOF SPD T1+T2 1010 VDC .....                                | 13 |
| Antény .....   | 14 |
| Anténa pro A-Z ROUTER 433 MHz .....                              | 14 |
| Regulace .....   | 15 |
| A-Z ROUTER SMART + příslušenství .....                           | 15 |
| A-Z ROUTER SMART master .....                                    | 15 |
| A-Z ROUTER SMART slave .....                                     | 15 |
| A-Z WATER INVERTER .....   | 15 |
| Cívka - proudový transformátor pro A-Z ROUTER .....              | 15 |
| Elektromobilita .....  | 16 |
| A-Z CHARGER CRYSTAL Large .....                                  | 16 |
| A-Z CHARGER CRYSTAL Medium .....                                 | 16 |

|   |    |
|---|----|
| <b>A-Z CHARGER CRYSTAL Small</b> .....        | 16 |
| <b>A-Z CHARGER CUBE Large</b> .....           | 16 |
| <b>A-Z CHARGER CUBE Medium</b> .....          | 16 |
| <b>A-Z CHARGER CUBE Small</b> .....           | 16 |
| <b>Kabel k nabíječce CUBE MEAC-S 1f</b> ..... | 16 |
| <b>Kabel k nabíječce CUBE MEAC-T 3f</b> ..... | 17 |

# SOLSOL

SOLSOL s.r.o.  
Králova 298/4, Brno, 616 00, Česká republika  
sales@solsol.cz  
www.solsol.cz

# AC rozváděče




**1 276 Kč / 53 €**

## Rozváděč R-FVE-BAT100 (R-FVE-BAT100)

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-bat100](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-bat100)



**1 276 Kč / 53 €**

## Rozváděč R-FVE-BAT20 (R-FVE-BAT20)

Montáž na zeď. IP40/20. Jištění baterie (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) k jištění vstupu baterie. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen pojistkový odpínač včetně 20A gPV pojistky pro jištění vstupu z baterií.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-bat20](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-bat20)



**13 804 Kč / 573 €**

## Rozváděč R-FVE-D1 (R-FVE-D1) NOVINKA

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) Rozváděč R-FVE-D1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku do jsiťice B40/3.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-d1](http://aztraders.cz/rozsadec-d1)




**9 802 Kč / 407 €**

## Rozváděč R-FVE-G1 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče) (R-FVE-G1)

Montáž na zeď. IP65. Rozváděč slouží pro obsluhu 3F FVE (typicky střídač GROWATT nebo ostatní střídače s přímým měřením). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – měření střídače je přímo zde, společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-G1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí. Rozváděč neobsahuje AC svodič přepětí

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-g1-trida-ochrany-i-ii-bez-ac-svodice](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-g1-trida-ochrany-i-ii-bez-ac-svodice)



**14 036 Kč / 583 €**

## Rozváděč R-FVE-G2 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem) (R-FVE-G2/AC)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Growatt 4 až 10K). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-g2-trida-ochrany-i-ii-s-ac-svodicem](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-g2-trida-ochrany-i-ii-s-ac-svodicem)



**13 862 Kč / 576 €**

## Rozváděč R-FVE-GW25 – třída ochrany I+II (R-FVE-GW25)

Montáž na zeď. IP65. 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-gw25](http://aztraders.cz/rozvadec-gw25)



**13 978 Kč / 319 €**

## Rozváděč R-FVE-GW32 – třída ochrany I+II (R-FVE-GW32) **NOVINKA**

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW32 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 32 A.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-gw32](http://aztraders.cz/rozvadec-gw32)




**14 152 Kč / 588 €**

## Rozváděč R-FVE-GW40 – třída ochrany I+II (R-FVE-GW40)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW40 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 40 A.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-gw40](http://aztraders.cz/rozvadec-gw40)




**4 278 Kč / 178 €**

## Rozváděč R-FVE-H (R-FVE-H)

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s místem.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-h](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-h)



**2 900 Kč / 120 €**

## Rozváděč R-FVE-M (R-FVE-M)

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe řady 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC, jističi B16/1 pro jištění vstupu do střídače.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m)



**4 814 Kč / 200 €**

## Rozváděč R-FVE-M4 (R-FVE-M4)

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC a jistič B16/3 pro jištění vstupu do střídače.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m4](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m4)



**1 856 Kč / 77 €**

## Rozváděč R-FVE-M5 (R-FVE-M5)

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, možnost instalace do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen jistič B16/3 pro jištění výstupu ze zálohy střídače, proudový chránič typu A.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-m5](http://aztraders.cz/rozvadec-m5)



**2 842 Kč / 118 €**

## Rozváděč R-FVE-M5+P3F (R-FVE-M5+P3F)

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m5-p3f](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m5-p3f)





**2 958 Kč / 123 €**

## Rozváděč R-FVE-M5+P3F+ (R-FVE-M5+P3F+)

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jistění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m5-p3f-41](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-m5-p3f-41)




**3 190 Kč / 133 €**

## Rozváděč R-FVE-S (R-FVE-S)

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (k tepelným čerpadlům) pro 3F zapojení čerpadla (typicky IDM). Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa. V rozváděči je osazen jističi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 pro jistění vstupu do kompresoru, topné tyči, regulátoru a k zásuvce.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-s](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-s)



**2 552 Kč / 106 €**

## Rozváděč R-FVE-Z1 (R-FVE-Z1)

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Montáž do prostor, kde je problém s místem. V rozváděči jsou osazeny tři jističe B16/1 pro jistění dvou zásuvek a jedné rezervy pro samostatný spotřebič ze zálohy střídače a proudový chránič typu A.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-z1](http://aztraders.cz/rozvadec-z1)



**2 552 Kč / 106 €**

## Rozváděč R-FVE-Z3 (R-FVE-Z3)

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-z3](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-z3)

# DC rozváděče



**2 720 Kč / 113 €**

## DC rozváděče + DC box (B0XT1+T2)

Každý DC rozváděč lze objednat s jedním nebo dvěma řetězci. Případně jsme zavedli možnost objednání tzv. BOX (vydrátování, RSA svorky, pojistkový odpínač a pojistky gPV + žlutozelené propojky do rozváděče na PE mástek v samostatné krabici). Tímto lze rozšířit DC rozváděče o další řetězec bez nutnosti držet skladem rozváděče s jedním i dvěma řetězci.

Web: [aztraders.cz/box-trida-ochrany-i-ii](http://aztraders.cz/box-trida-ochrany-i-ii)




**2 080 Kč / 86 €**

## Rozváděč AZT DC1, T1+T2 (R-AZT-DC1T1)

**NOVINKA**

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-azt-dc1t1](http://aztraders.cz/rozvadec-r-azt-dc1t1)



**3 760 Kč / 156 €**

## Rozváděč AZT DC2, T1+T2 (R-AZT-DC2T1)

**NOVINKA**

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren

Web: [aztraders.cz/rozvadec-azt-dc2-t1-t2](http://aztraders.cz/rozvadec-azt-dc2-t1-t2)



**3 712 Kč / 154 €**

## Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany II (R-FVE-DC1T2 IKA)

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-dc1-ika-trida-ochrany-ii](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-dc1-ika-trida-ochrany-ii)




**4 160 Kč / 173 €**

## Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany I+II (R-FVE-DC1T1 IKA)

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazené v rozváděčích EATON IKA.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-dc1-t1-t2-ika](http://aztraders.cz/rozvadec-dc1-t1-t2-ika)





**3 360 Kč / 140 €**

## Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany I+II (R-FVE-DC1T1)

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc1-trida-ochrany-i-ii](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc1-trida-ochrany-i-ii)



**2 720 Kč / 113 €**

## Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany II (R-FVE-DC1T2)

Kompletní certifikovaný rozvaděč chránící DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc1-trida-ochrany-ii](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc1-trida-ochrany-ii)



**6 800 Kč / 282 €**

## Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany I+II (R-FVE-DC2T1 IKA)

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc2-ika-trida-ochrany-i-ii](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc2-ika-trida-ochrany-i-ii)



**5 360 Kč / 223 €**

## Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany II (R-FVE-DC2T2 IKA)

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

Web: [aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc2-ika-trida-ochrany-ii](http://aztraders.cz/rozsadec-r-fve-dc2-ika-trida-ochrany-ii)



**6 160 Kč / 256 €**

## Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany I+II (R-FVE-DC2T1)

Montáž na zeď. IP40/. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost »skládat« s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je málo místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-dc2-trida-ochrany-i-ii](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-dc2-trida-ochrany-i-ii)




**4 800 Kč / 199 €**

## Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany II (R-FVE-DC2T2)

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace do prostoru, kde je nedostatek místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC a pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-dc2-trida-ochrany-ii](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-dc2-trida-ochrany-ii)

# Kombinované rozváděče



**7 440 Kč / 309 €**

## Rozváděč R-FVE-A1 (R-FVE-A1) **NOVINKA**

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET)

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a1](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a1)



**9 440 Kč / 392 €**

## Rozváděč R-FVE-A2 (R-FVE-A2) **NOVINKA**

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET)

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a2](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a2)



**17 574 Kč / 730 €**

## Rozváděč R-FVE-A40-1 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem) (R-FVE-A40-1/AC)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-A40-1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40 A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a40-1-trida-ochrany-i-ii-s-ac-svodicem](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a40-1-trida-ochrany-i-ii-s-ac-svodicem)




**3 190 Kč / 133 €**

## Rozváděč R-FVE-A40-2 (R-FVE-A40-2)

Montáž na zeď. IP65. Manuální obsluha zálohy 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuální přechod ze sítě a zálohou – přepnutí s nulovou polohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a40-2](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a40-2)




**13 340 Kč / 554 €**

## Rozváděč R-FVE-A40-3 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče) (R-FVE-A40-3)

...

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a40-3-trida-ochrany-i-ii-bez-ac-svodice](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-a40-3-trida-ochrany-i-ii-bez-ac-svodice)




## Rozváděč R-FVE-AD1 (R-FVE-AD1) **NOVINKA**

...

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-ad1](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-ad1)

**10 320 Kč / 429 €**




## Rozváděč R-FVE-AD2 (R-FVE-AD2) **NOVINKA**

...

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-ad2](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-ad2)

**10 160 Kč / 422 €**




## Rozváděč R-FVE-B1 (R-FVE-B1)

AC+DC rozváděč. Montáž na zeď, IP65. Pro obsluhu 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-b1](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-b1)

**11 484 Kč / 477 €**



## Rozváděč R-FVE-CAZR (R-FVE-CAZR) **NOVINKA**

...

Web: [aztraders.cz/rozvadec-r-fve-cazr](http://aztraders.cz/rozvadec-r-fve-cazr)

**14 920 Kč / 620 €**

# Bezpečnost



**600 Kč / 25 €**

## A-Z FIRESAFE FS-1 (0PP) **NOVINKA**

Bezpečnost rodinných domů s fotovoltaickými elektrárnami z pohledu požárního rizika je jedním z témat, které si v A-Z TRADERS klademe za cíl neustále posouvat dál

Web: [aztraders.cz/odpojovac-pod-panel](https://aztraders.cz/odpojovac-pod-panel)



**2 320 Kč / 96 €**

## A-Z ROOF SPD T1+T2 1010 VDC (DC) **NOVINKA**

Vzhledem k normativní povinnosti umísťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů

Web: [aztraders.cz/dc-svodice-na-strechu](https://aztraders.cz/dc-svodice-na-strechu)

# Antény



**240 Kč / 10 €**

## Anténa pro A-Z ROUTER 433 MHz

(AZT-009) **NOVINKA**

Externí anténa pro zesílení signálu k regulaci A-Z ROUTER

Web: [aztraders.cz/antena-pro-a-z-router-433-mhz](http://aztraders.cz/antena-pro-a-z-router-433-mhz)



# Regulace



**11 200 Kč / 465 €**

## A-Z ROUTER SMART + příslušenství (AZT-SMART 3f)

A-Z ROUTER SMART je nastavitelný regulátor vlastní spotřeby fotovoltaických elektráren

Web: [aztraders.cz/a-z-router-smart-prislusenstvi](http://aztraders.cz/a-z-router-smart-prislusenstvi)



**5 760 Kč / 239 €**

## A-Z ROUTER SMART master (AZT-SMART master) **NOVINKA**

...

Web: [aztraders.cz/a-z-router-smart-master](http://aztraders.cz/a-z-router-smart-master)



**5 760 Kč / 239 €**

## A-Z ROUTER SMART slave (AZT-SMART slave) **NOVINKA**

Regulační jednotka DRP-3SL obsahuje komunikační, dohledové a řídicí obvody spolu s výkonovými prvky pro jedno až třífázové spotřebiče

Web: [aztraders.cz/a-z-router-smart-slave-drp-3sl](http://aztraders.cz/a-z-router-smart-slave-drp-3sl)



**9 840 Kč / 409 €**

## A-Z WATER INVERTER (A-Z WATER i) **NOVINKA**

Ohřev vody z fotovoltaiky A-Z WATER INVERTER nabízí efektivní přímé napájení bojleru ze slunce

Web: [aztraders.cz/a-z-water-inverter](http://aztraders.cz/a-z-water-inverter)



**240 Kč / 10 €**

## Cívka - proudový transformátor pro A-Z ROUTER (AZT-010) **NOVINKA**

Proudový transformátor s děleným jádrem (max

Web: [aztraders.cz/civka-proudovy-transformator-pro-a-z-router](http://aztraders.cz/civka-proudovy-transformator-pro-a-z-router)

# Elektromobilita



**22 000 Kč / 914 €**

## A-Z CHARGER CRYSTAL Large (R1003)

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROTUER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

Web: [aztraders.cz/a-z-charger-crystal-large](http://aztraders.cz/a-z-charger-crystal-large)



**20 000 Kč / 831 €**

## A-Z CHARGER CRYSTAL Medium (R1002)

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

Web: [aztraders.cz/a-z-charger-crystal-medium](http://aztraders.cz/a-z-charger-crystal-medium)



**18 000 Kč / 748 €**

## A-Z CHARGER CRYSTAL Small (R1001)

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROTUER SMART 3F.

Web: [aztraders.cz/a-z-charger-crystal](http://aztraders.cz/a-z-charger-crystal)



**15 850 Kč / 658 €**

## A-Z CHARGER CUBE Large (R2003)

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

Web: [aztraders.cz/a-z-charger-cube-large](http://aztraders.cz/a-z-charger-cube-large)



**13 490 Kč / 560 €**

## A-Z CHARGER CUBE Medium (R2002)

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

Web: [aztraders.cz/a-z-charger-cube-medium](http://aztraders.cz/a-z-charger-cube-medium)



**11 420 Kč / 474 €**

## A-Z CHARGER CUBE Small (R2001)

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROUTER SMART 3F.

Web: [aztraders.cz/a-z-charger-cube-small](http://aztraders.cz/a-z-charger-cube-small)



## Kabel k nabíječce CUBE MEAC-S 1f

(57014) **NOVINKA**

...

Web: [aztraders.cz/kabel-k-nabijecce-cube-meac-s-1f](https://aztraders.cz/kabel-k-nabijecce-cube-meac-s-1f)

**3 200 Kč / 133 €**



## Kabel k nabíječce CUBE MEAC-T 3f

(57015) **NOVINKA**

...

Web: [aztraders.cz/kabel-k-nabijecce-cube-meac-t-3f](https://aztraders.cz/kabel-k-nabijecce-cube-meac-t-3f)

**3 600 Kč / 150 €**